



Connect the wires to the house's supply according to connection diagram shown.
Sambungkan wayar kepada bekalan rumah seperti gambar rajah sambungan yang ditunjuk.



Only direct connection to wall switch is allowed. Please refer to figure shown.
Hanya pemasangan terus ke suis dinding dibenarkan. Rujuk pada rajah yang ditunjuk.



This product is not provided with plug or with other means for disconnection from the supply. When connect or change the power cord or lead wire, it must be replaced by the qualified persons in order to avoid a hazard. Please use 227IEC53(RVV) or thickness of tube is 1mm or above. (Other requirements such as diameter of lead wire, please done according to the regulation of the country).

Produk ini tidak dilengkapi dengan palam atau apa-apa yang boleh memutuskan sambungan dengan bekalan kuasa. Untuk mengelakkan sebarang kecederaan, pemasangan wayar dan palam mesti dilakukan oleh juruteknik bertauliah. Gunakan 227IEC53(RVV) atau tiub yang berketinggi lebih dari 1mm. (Keperluan lain seperti diameter wayar, hendaklah memenuhi peraturan negara-negara berkenaan).




WARNING AMARAN

Use proper connector by qualified person.

Gunakan penyambungan yang betul oleh juruelektrik yang bertauliah.

Installation error can cause fire, electrical shock, set to fall and injuries.

Kesilapan pemasangan boleh menyebabkan kebakaran, kejutan elektrik, kipas terjatuh dan kecederaan.

4

Attach the louver to the frame/body by fixing the spring into the spring locking place.
Pasangkan 'louver' pada badan kipas dengan memasang spring pada tempat kekunci spring.

MAINTENANCE GUIDE PANDUAN PENYELENGGARAAN

Check the fan condition once each year. If problem occurred, stop using the fan. Then refer to service, sales or maintenance shop.

Periksa keadaan kipas sekali setahun. Sekiranya timbul masalah, berhenti menggunakan kipas. Kemudian rujuk kepada kedai servis, jualan atau penyelenggaraan.


Keep the fan clean. Wipe away dirt with a clean soft cloth, ordinary soap and water. Wipe it again to dry it. Do not use solvents (Gasoline or petroleum).
Kekalkan kebersihan kipas dengan mengelap kotoran dengan menggunakan kain yang bersih dan lembut, sabun biasa dan air. Lapkan sekali lagi untuk mengeraskannya. Jangan gunakan bahan pelarut (Gasolin atau petrol).

When referring to service, sales or maintenance shop, present this instruction for correct maintenance operations.
Apabila merujuk kepada kedai servis, jualan atau penyelenggaraan, tunjukkan arahan ini kepada mereka agar penyelenggaraan yang betul dapat dijalankan.

SPECIFICATION SPESIFIKASI

Model	Air Direction Arah Angin	Rated Voltage Radar Voltan	Power Consumption Bekalan Kuasa	Speed Kelajuan	Air Volume Isipadu Angin	Weight Berat
25TGQ7	Exhaust	240	50	29	1065	12.1
				(r/min)	(m³/min)	(kg)

CONNECTION DIAGRAM GAMBAR RAJAH PENYAMBUNGAN



MFD for KDK FANS(M) SDN. BHD. (568849X)

15, Jalan Tandang (3rd Floor),
46050 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.
Made in Malaysia


25TQ78001BM

Printed in Malaysia

5

6

Installation And Operating Instructions Panduan Pemasangan Dan Penggunaan



VENTILATING FAN (CEILING TYPE) KIPAS PENGUDARAAN (JENIS SILING)

Model No. / Nombor Model

25TGQ7



Before operating this set, please read these instructions completely.
Sebelum mengendalikan set ini, sila baca arahan ini sepenuhnya.



This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Peralatan ini tidak direka untuk digunakan oleh individu (termasuk kanak-kanak) yang mempunyai kekurangan dari segi fizikal, deria dan mental, kurang pengalaman dan pengetahuan, melainkan mereka telah diberi perhatian atau panduan mengenai penggunaan peralatan ini oleh individu yang bertanggungjawab ke atas keselamatan mereka. Kanak-kanak mesti diberi perhatian agar mereka tidak bermain dengan peralatan ini.



To avoid the possibility of causing injury to users or damage properties, please follow all the explanation written below.

The manufacturer is not responsible for accidents and injuries caused by defective or deficient installation.

Untuk mengelakkan kemungkinan berlaku kecederaan kepada pengguna atau kerusakan harta benda, sila ikuti semua arahan yang dinyatakan di bawah ini.

Pihak pengeluar / pengilang tidak bertanggungjawab ke atas kemalangan dan kecederaan yang disebabkan oleh pemasangan yang tidak sempurna.



Use only with rated voltage.
Guna hanyalah voltan yang ditetapkan.



If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
Sekiranya 'supply cord' rosak, ia mesti digantikan oleh pengilang atau ejen servis atau seseorang yang berkelayakan untuk mengelakkan bahaya.



Cut off power supply and wait until blade has stopped, before cleaning or maintenance.
Putuskan bekalan kuasa dan tunggu sehingga bilah kipas berhenti sebelum membersihkan atau menyelenggarakannya.

Safety and Precaution KESELAMATAN DAN PENCEGAHAN

To avoid the possibility of causing injury to users or damage to properties, please follow all the explanation written below.

Untuk mengelakkan kemungkinan berlaku kecederaan pengguna atau kerosakan harta benda, sila ikuti semua arahan yang dinyatakan di bawah ini.



WARNING AMARAN

This indication shows the possibility of causing death or serious injury.
Tanda ini menunjukkan kemungkinan yang boleh menyebabkan kematian atau kecederaan parah.



CAUTION AWAS

This indication shows the possibility of causing injury or damage to properties only.
Tanda ini menunjukkan kemungkinan yang boleh menyebabkan kecederaan atau kerosakan harta benda.



This symbol denotes action that are compulsory.
Simbol ini melambangkan perkara yang mesti dilakukan.



Symbol with white background denotes a PROHIBITED action.
Simbol yang berlatarkan warna putih melambangkan perkara yang DILARANG.



WARNING AMARAN

Do not dismantle the ventilating fan unless stated by this manual.
Jangan buka sebarang kelengkapan melainkan dinyatakan di dalam panduan ini.



Can cause fire, electrical shock, set to fall and injuries.
Boleh menyebabkan kebakaran, kejutan elektrik, kipas terjatuh dan kecederaan.

Installation error can cause fire, electrical shock, set to fall and injuries.
Kesilapan pemasangan boleh menyebabkan kebakaran, kejutan elektrik, kipas terjatuh dan kecederaan.

- Electrical wiring must be done by qualified personnel.
Pendawaian elektrik mesti dilakukan hanya oleh orang yang berkelayakan.
- Installation must be done by a competent personnel.
Pemasangan mesti dilakukan hanya oleh pekerja yang cekap.

Strictly follow all the instructions given in this manual during installation.
Sila rujuk kepada semua panduan ini untuk pemasangan.

Ventilating fan must be mounted more than 2.5m above the floor.
Kipas pengudaraan mesti dipasang lebih daripada 2.5m dari lantai kepada bilah kipas.

- Make sure all screws and connections are tightly screwed and secured.
Pastikan semua skru dan sambungan diketatkan oleh skru pemutar dengan kukuhnya.

The ventilating fan can cause injury if it falls.
Boleh menyebabkan kecederaan jika kipas pengudaraan terjatuh.

The ventilating fan can cause injury if hit the blades.
Boleh menyebabkan kecederaan jika terkena bilah kipas.

- This product does not come equipped with a plug, or any other means of disconnection from the power supply.
Produk ini tidak dilengkapi dengan palam atau apa-apa yang boleh memutuskan sambungan dengan bekalan kuasa.



- Can cause the set to move suddenly, cause injuries, and/or electric shock.
Boleh menyebabkan kipas bergerak secara tiba-tiba, kecederaan dan/atau kejutan elektrik.
- Kindly refer to your sales agent for repairs.
Sila hubungi wakil jualan anda untuk mendapatkan khidmat pembaikan.


CAUTION AWAS		
■ Do not install in wet area and high humidity area such as shower room. Jangan gunakan di tempat yang basah dan berkelembaban tinggi seperti di dalam bilik air.	■ Never install this fan over cooking equipment. Jangan sese kali memasang kipas ini di atas alat memasak.	■ Do not use power supply other than 240V~ /50Hz. Jangan gunakan bekalan kuasa selain dari 240V~/50Hz.
If an electrical leakage occurs, it can easily cause electrical shock and/or fire. Jika terdapat kebocoran elektrik, kejutan elektrik dan/atau kebakaran akan mudah berlaku.	Can easily cause a fire, explosion, short circuit and/or electric shock. Mudah menyebabkan kebakaran, letupan, litar pintas dan/atau kejutan elektrik.	Overheating can cause electrical shock and/or fire. Pemanasan lampau boleh menyebabkan kejutan elektrik dan/atau kebakaran.
Installation error can cause fire, electrical shock, set to fall and injuries. Kesilapan pemasangan boleh menyebabkan kebakaran, kejutan elektrik, kipas terjatuh dan kecederaan.	The ventilating fan can cause injury if it falls. Boleh menyebabkan kecederaan jika kipas pengudaraan terjatuh.	Can cause fire. Boleh menyebabkan kebakaran.

2

3


4

Dimension and Parts Identifications UKURAN DAN PENGENALAN BAHAGIAN




No.	PART NAME	NAME BAHAGIAN
1.	LOUVER	'LOUVER'
2.	SUPPLY CORD	'SUPPLY CORD'
3.	SPINNER	'SPINNER'
4.	BLADE	BILAH KIPAS
5.	NAME PLATE	PLAT NAMA
6.	FRAME / BODY	RANGKA/BADAN KIPAS
7.	SPRING LOCKING PLACE	TEMPAT KEKUNCI SPRING
8.	SCREW SET (4 PCS)	SET SKRU (4 UNIT)

How to Install CARA-CARA MEMASANG



Fix wooden frame to ceiling where the set is to be installed.
Make sure the wooden frame's opening matches the frame size of the ventilating fan.
Pasangkan rangka kayu pada siling di mana kipas itu akan dipasang.
Pastikan bukaan pada rangka kayu sama dengan saiz badan kipas pengudaraan.



Install the set to the wooden frame using the screws.
Make sure the set is firmly install.
Pasangkan set pada rangka kayu menggunakan skru yang disediakan.
Pastikan set telah dipasang dengan baik.

Note : Make sure the set is at the center of the wooden frame during installation to avoid the screw cannot properly screw to the wooden frame.
Nota : Pastikan set berada di tengah-tengah rangka kayu ketika pemasangan untuk mengelakkan set tidak dapat diskrup pada rangka kayu.